

# Lightee

## Gebrauchsanweisung

### **1. Gerätebeschreibung**

Das Lightee besteht aus einem Gerüst aus Gurtband, welches an den Enden mit Klettband versehen ist, sowie aus drei LEDs, einem Touch Schalter am oberen schmalen Ende des Gehäuses, einem Akku innerhalb des Gehäuses, und einer Ladevorrichtung für ein USB Ladekabel ( im Lieferumfang enthalten ).

### **2. Wie man ein Lightee benutzt**

Das Lightee kann durch die beiden Gurtbandschlaufen flexibel angeklettet werden, z.B. an den Schulterträger von Schulranzen und Rucksäcken, an Rollatoren, an Stangen beim Zelten uvm.

Es kann auch einfach auf den Nachttisch gestellt werden als kleines Nacht- oder Leselicht.

Eingeschaltet wird das Lightee, indem man auf den Touch Schalter tippt oder drüber streicht. Genauso wird es auch wieder ausgeschaltet. Geladen wird das Lightee mit dem mitgelieferten USB Ladekabel. Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes kleines Licht am unteren Bereich des Gehäuses.

Sobald dieses Licht nicht mehr rot leuchtet, sondern blau erscheint, ist der Akku geladen. Dann bitte das Ladekabel vom Lightee trennen.

### **3. Technische Daten**

LiPo-Akku

LEDs: 20000mcd

Touch Schalter

Akkuladezeit: ca. 2 Stunden

Betrieb: ca. 72 Stunden

### **4. Achtung! Vorsicht!**

- Bitte nicht mit dem Lightee in die Augen leuchten.

- Bitte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen

- Bitte nicht auseinandernehmen, aufschrauben, modifizieren oder Ähnliches

- Das Lightee ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Es ist kein Spielzeug! Erst wenn dem Kind vermittelt werden kann, dass es sich oder anderen nicht in die Augen leuchten darf, kann eine begleitete Handhabung erfolgen.

- Sollte das Lightee nicht mehr funktionieren, bitte nicht auseinanderbauen.

Sie können es von uns reparieren lassen, oder fachgerecht wie oben beschrieben entsorgen.



## 5. **Warnung:**

Lithiumakkus sind bei Verwendung nach Angaben des Herstellers sicher.

Nicht kurzschließen. Nicht mechanisch beschädigen ( anstechen, zerlegen, deformieren, etc. ).

Nicht erhitzen oder gar verbrennen ( Explosionsgefahr ).

Batterien und Akkus sind von kleinen Kindern fernzuhalten.

Sollte es durch Beschädigung oder unsachgemäße Behandlung zum Austritt von Stoffen kommen:

### **Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

#### **Haut - oder Augenkontakt:**

Sollte es zu entsprechenden Kontakten kommen, so sind die betroffenen Bereiche gründlich, für mindestens 15 Minuten, mit Wasser zu spülen. Im Falle eines Augenkontaktes ist neben dem gründlichen Spülen mit Wasser in jedem Fall ein Arzt zu kontaktieren.

#### **Verbrennungen:**

Sollten Verbrennungen verursacht werden, sind diese entsprechend zu behandeln. Es wird ebenfalls dringend dazu geraten, einen Arzt zu kontaktieren.

#### **Atemwege:**

Bei intensiver Rauchentwicklung oder Gasfreisetzung sofort den Raum verlassen. Bei größeren Mengen und Reizung der Atemwege einen Arzt hinzuziehen. Nach Möglichkeit für ausreichende Belüftung sorgen.

#### **6. Hinweis nach dem Batteriegesetz ( BattG )**

Da wir Akkus bzw. Geräte verkaufen, die Akkus enthalten, sind wir nach der Batterieverordnung ( BattV ) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Akkus und Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können die Akkus nach Gebrauch entweder an uns zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe ( z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen ) unentgeltlich zurückgeben.



#### **Hersteller:**

wir-sind-sichtbar & Lightee.de

Ackernstr. 23

29336 Nienhagen

Tel: 0177 / 6548937

Email: [info@wir-sind-sichtbar.de](mailto:info@wir-sind-sichtbar.de)

Web: [www.lightee.de](http://www.lightee.de)